

APARELLS ELECTRODOMÈSTICS

Consells d'estalvi energètic a la llar



NEVERA

No obris en excés la nevera i quant l'obris tancar-la el més ràpidament possible. Facilita la ventilació de la nevera separant-la de la paret. No hi posis coses a sobre



RENTADORA I RENTAPLATS

Renta en fred i fes servir programes curts. Si has de rentar en calent fes-ho a 30 graus de forma esporàdica i/o en horaris econòmics



WI-FI

Habilita la senyal només quan la necessitis. Si surts de casa o vas a dormir apaga el router



TV

Tingues-la engegada si l'has de mirar i apaga-la completament quan no estigui encesa. Per escoltar notícies o música és millor engegar la radio



DISPOSITIUS ELECTRÒNICS

TABLETS, PC's, MÒBILS... No deixis els carregadors endollats a la corrent si no en fas ús




IL·LUMINACIÓ

No encenguis la llum si pots fer ús de la llum natural. Fes servir bombetes LED allà on el llum estigui encès més hores




ASSECADORA

Intentar sempre assecar la roba al SOL. Fes-la servir amb mesura i si l'has de comprar que sigui amb bomba de calor A++



ESCALFADOR ELÈCTRIC

Fes que escalfi l'aigua quan la tarifa elèctrica sigui més econòmica (l'aparell ha de disposar d'un programador i has de tenir contractada una tarifa de consum elèctric amb discriminació horària)



CALEFACCIÓ / AIRE CONDICIONAT

La millor manera de regular la temperatura és aïllar casa teva. Regula la temperatura del termostat.
A l'hivern: 19-21 °
A l'estiu: 26-27 °
Escalfa o refreda només les estances on fas vida.
Tanca portes i finestres



APARELLS ELECTRODOMÈSTICS



A l'hora de comprar un electrodomèstic aposteu per una classificació energètica que sigui com a mínim A++ (a doble plus) o millor A+++ (A triple plus)



No tigueu aparell encesos inútilment. Feu servir adaptadors amb interruptor per apagar els aparells. Desendolleteu-los quan no els utilitzeu durant uns dies (menys la nevera).



Recordeu que si teniu tarifa amb discriminació horària 2.0DH podeu estalviar si feu servir rentadores, rentavaixelles, escalfadors elèctrics... quan el consum elèctric és més econòmic.

Càlculs de consum d'aparells elèctrics a la llar

BOMBETES



Tipus d'il·luminació	Potència (W)	Cost de la bombeta	Cost anual de l'energia €	Cost anual de l'energia i compra €	Estalvi en relació a la bombeta incandescent
Incandescent	100 w	1 €	23,4 €	24,4 €	
Baix consum	23 w	5 €	5,4 €	10,4 €	14 €
LED	15 w	6 €	3,5 €	9,5 €	14,9 €

NEVERES



Classificació energètica	Cost de compra	Cost energètic d'un any	Cost del cycle de vida (15 anys)
A+++	650 €	26 €	1.040 €
A	500 €	46 €	1.200 €
Nevera de 15-20 anys	400 €	131 €	2.371 €

APARELLS ELECTRÒNICS EN STAND BY

Núm. d'aparells endollats	Potència (W)	Temps (hores/dia)	Temps (dies/any)	Energia (Kwh/anys)	Cost €/any
15	13 w	20 h	330 dies	297 Kwh	47 €